




NB RunIQ Smartwatch

Getting Started Guide



設定ガイド


1. 電源オン



中央のボタンを長押しすると電源が入ります。

画面保護フィルムを外してください。

2. 充電



RunIQ* 充電器を 5V、1A の USB 充電器に接続し、接点を合わせた状態で RunIQ* を充電器に載せてください。

3. アプリのペアリングと設定

Android* Wear アプリをスマートフォンにインストールし、アプリを使用して RunIQ* のペアリングと設定を行います。



MyNB* アプリをインストールし、これを使って RunIQ* を Strava* に接続します。



Strava* アプリをインストールすれば、ランニングのデータを確認したり Strava* コミュニティとシェアしたりできます。



4. ランニングをスタート!



ランニングのスタートと一時停止の操作には、上のボタンを押します。

詳細については、次を参照してください:

www.newbalance.com/runiq

Customer Support Online

Country	Phone Number
USA	800 595 9138
Canada	888 832 7084
UK	0800 802 1057
Germany	0800 7243143
France	0805 109946
Italy	800 596342
Spain	900 839029
Austria	0800 802548
Netherlands	0800 0232242
Belgium	0800 26061
Ireland	1800 817351

Country	Phone Number
Japan	0120 85 7120
Korea	82002 338 9085
Australia	0800 802548
New Zealand	64 9 307 2015
APAC	852 3170 9343

安全性についての情報

重要な安全性についての情報 — 本ウォッチをお使いになる前に、以下の情報をすべて読んでご理解ください。

警告: 以下の安全性に関する警告をよく読んで守らないと、火災、感電、負傷、またはウォッチその他の物品の破損を招くおそれがあります。

電気安全: 本ウォッチには、取り扱いを誤ると感電や負傷を招くおそれがあるリチウムイオン?バッテリーと電子部品が含まれています。

- 本ウォッチのケースを開けたり穴を開けたりしないでください。リチウムイオン?バッテリーとその他の内部コンポーネントは、ユーザーがご自分で交換することはできません。バッテリーが損傷すると、火災や感電、化学熱傷を引き起こすおそれがあります。
- 落としたり、強い衝撃や圧力を加えたり、上に重量物を置いたりしないでください。

- 画面に尖ったものを当てたり、強い力を加えたりしないでください。乱暴に扱っていると内部の回路に損傷を与えるおそれがあります。
- 画面や筐体が割れている状態のものは、使用しないでください。
- 本ウォッチを火気に近づけないでください。火気または高温が原因でバッテリーが爆発するおそれがあります。

皮膚の炎症および感作性: 使用者によっては、宝飾品や時計などの着用物に対する皮膚反応が起きることがあります。こうした反応は、ウォッチやバンドに使用されているシリコンやニッケル、接着剤などの素材に対するアレルギーや過敏症によって起きる場合があります。皮膚のアレルギーや過敏症をお持ちの方は、本ウォッチを着用する際に特に注意してください。最初は短時間の着用にとどめてください。

皮膚の炎症は、ウォッチを長時間着用したり、ウォッチおよび接触している皮膚が清潔でない場合にも生じることがあります。皮膚の炎症が生じる可能性を低くするために、次のセクションに記載されている清掃と装着のヒントに従ってください。

肌に赤み、水ぶくれ、焼けるような感じ、かゆみ、腫れ、その他の不快な症状が現れた場合は、直ちにウォッチの使用をやめてください。使用を一時的に中断したり、ウォッチと肌を清潔にしたり、ウォッチの着用方法を変えたりすると、問題が解決する場合があります。症状が続く際には、医師にご相談ください。

高温: 高温の環境にある場合や運動時にはウォッチの温度が高く感じられることがあります。ウォッチ本体は、不快感や肌にはなな傷害を与えるような高熱を発することはいはずです。万一ウォッチが過度に熱くなった場合、または水ぶくれや火傷が生じた場合には、直ちに着用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。

充電: 本ウォッチを充電する際は、高温にならないように直射日光の当たらない、涼しい湿気の少ない場所で充電してください。充電器とウォッチは、枕、毛布、紙、その他熱放散を妨げたり、充電器が過度に熱くなった時に火災の危険性を生じたりする素材から離れた場所に置いてください。

充電が完了したら速やかにウォッチを充電器から取り外してください。

充電中にウォッチを装着しないでください。
感電のおそれがあります。

ウォッチは USB 充電器を使用してバッテリーを充電します。USB 充電器と電源については、以下の基本的な安全原則に従ってください：

- 電源、USB ケーブル、充電ケーブル、充電クレードルおよびウォッチは液体の近くに置かないでください。
- ケーブルを充電クレードル、USB ポートまたは電源に接続する前に、接点と周辺部を清潔にして乾燥させてください。プラグポートや接点に液体やその他の異物が付着すると、電源がショートしたり高熱が生じるおそれがあります。
- 長時間使用しない場合は、USB ケーブルと充電クレードルを取り外して下さい。
- ケーブル、充電クレードル、電源は、ろうそく、暖炉、ラジエーター、ストーブ、その他熱を発生する電気製品などの熱源に近づけないでください。直射日光下に放置しないでください。

- 充電クレードル、USB ケーブル、電源が損傷または破損していないことを確認してください。ひびやその他の目に見える損傷がある場合は、使用しないでください。

注意力の低下： ウォッチには通知や文字、メール、その他のデータが表示されることがありますが、これらを見ると注意力が低下し、運転や周囲の環境への注意などもっと重要なことが疎かになり、事故を引き起こすおそれがあります。運転中やその他の注意力が必要なことをしている最中は、メッセージや通知を確認しないでください。自動車の安全な運転に必要な交通ルールやその他の規則を理解して従うのはお客様の責任です。

地図と道案内： 本ウォッチは GPS 受信機を内蔵し、地図、現在地、その他のナビゲーション情報を表示することができます。現在地やその他のナビゲーション情報は、不正確であったり、不完全であったり、時には利用できない場合があります。

運動と健康状態: 本ウォッチは素晴らしい運動のパートナーですが、まず医師に相談して安全に運動できることを確認してください。また、皮膚の症状、循環器系の問題、発作、失神、目の疲れ、頭痛など、ウォッチの使用が悪影響を及ぼすおそれのある病状がある場合にも、医師に相談してください。

お子様の手の届かないところに保管する：
ウォッチは玩具ではなく、13歳未満のお子様による使用を意図していません。誤飲のおそれがある小さな部品が含まれます。小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

聴覚障害: 大音量により聴覚障害が生じるおそれがあります。ヘッドフォンでデバイスを視聴する場合は、適度な音量に設定して聴覚に障害を与えないようにしてください。

危険な活動: 本ウォッチは、デバイスのエラーにより死亡やけが、物品の損傷が起こる可能性がある状況での使用を目的として設計されたものではありません。本ウォッチをそのような状況下で使用しないでください。

使用とお手入れに

清掃と皮膚の炎症: 皮膚の炎症が生じる可能性を低くするために、清掃と装着のヒントに従ってください。: 皮膚の炎症が生じる可能性を低くするために、清掃と装着のヒントに従ってください:

- ウォッチは定期的に取り外して清掃します。
- ウォッチで手首を過度に締め付けないでください。ウォッチと皮膚の間に空気が通るように、適度に緩めて装着してください。
- 入浴時や肌をきれいにする時など、定期的にウォッチを取り外してください。

ウォッチの清掃: 美しい外観を維持し、長持ちさせるために、ウォッチは定期的な清掃してください。ウォッチに損傷を与えないように、以下の清掃手順に従ってください:

- 強い化学洗剤や洗濯用洗剤、強い洗浄液を使用してウォッチを清掃しないでください。ウォッチを石けん、洗剤、酸、酸性の食品、石けん水、香水、虫除けスプレー、ローション、日焼け止め、油、接着剤はがし、ヘアカラーリング剤、溶剤などの物質にさらさないでください。
- 本ウォッチを食器洗浄機、洗濯機、乾燥機に入れないでください。

保管: 正しくない方法で保管すると、ウォッチに損傷を与える可能性があります。最良の結果を得るためには、これらの保管手順に従ってください:

- 埃の多い、汚れた場所でウォッチを使用または保管しないでください。部品等が破損するおそれがあります。
- 高温となる場所にウォッチを保管しないでください。また、直射日光下に放置しないでください。高温により電化製品の耐用年数が短くなったり、バッテリーが損傷したり、プラスチック部分が歪んだり溶けたりする可能性があります。

- ウォッチを冷たい場所に保管しないでください。ウォッチ内部に結露が生じ、ウォッチを使用して常温に達した後で電気回路に損傷を与える可能性があります。

防水: 本ウォッチは 5 ATM の耐水性能を有していますが、水深 50 メートル以上では使用できません。飛び込み、スキューバダイビング、高速に達するウォータースポーツの際の使用には適しません。

医療用デバイスではありません: 本ウォッチとモバイルアプリは医療用機器として設計されたものではなく、そのような使用を意図していません。また、病気の治癒、緩和、治療、予防を目的としたものでもありません。

修理: ウォッチを開けたり、修理や内蔵されている部品の交換を試みたりしないでください。ユーザーが修理可能な部品はありません。ウォッチを開けると、損傷したり、耐水性能が失われたりするおそれがあります。

廃棄: 本ウォッチには、不適切に廃棄すると環境に害を与えたり、傷害の原因となったりする電子部品と物質が含まれています。

Android Wear is a trademark of Google Inc.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

* Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

New Balance Athletics, Inc.
100 Guest St.
Boston, MA 02135

Designed in USA, Made in Malaysia