




# NB RunIQ Smartwatch

Getting Started Guide



# Guida alla configurazione


## 1. Accensione



Per accendere, premere e tenere premuto il pulsante centrale.

Rimuovere la protezione dello schermo.

## 2. Ricarica



Collegare il caricabatterie di RunIQ\* alla porta 1A USB da 5V per la ricarica e collocare RunIQ sul caricabatterie con i contatti allineati.

### 3. Associazione e configurazione delle app

Install the Android Wear\* app on your phone and use it to pair and setup your RunIQ.



Installare l'app MyNB\* e utilizzarla per collegare RunIQ a Strava\*.



Installare l'app Strava per riesaminare le corse fatte e condividerle con la community di Strava.



## 4. Inizia a correre!



Premere il pulsante in alto per iniziare la corsa e metterla in pausa.

Per ulteriori informazioni, visitare:

**[www.newbalance.com/runiq](http://www.newbalance.com/runiq)**

## Customer Support Online

Country	Phone Number
USA	800 595 9138
Canada	888 832 7084
UK	0800 802 1057
Germany	0800 7243143
France	0805 109946
Italy	800 596342
Spain	900 839029
Austria	0800 802548
Netherlands	0800 0232242
Belgium	0800 26061
Ireland	1800 817351

Country	Phone Number
Japan	0120 85 7120
Korea	82002 338 9085
Australia	0800 802548
New Zealand	64 9 307 2015
APAC	852 3170 9343

## Informazioni sulla sicurezza

### INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA - LEGGERE E COMPRENDERE PRIMA DELL'UTILIZZO

**AVVISO:** omettendo di leggere e seguire questi avvisi sulla sicurezza si possono provocare incendi, scosse elettriche, altre lesioni o danni all'orologio o ad altre proprietà.

**Sicurezza elettrica.** L'orologio dispone di una batteria agli ioni di litio e di circuiti elettrici che possono causare scosse elettriche o lesioni, se manipolato in modo non corretto.

- Non tentare di aprire l'orologio e non forarlo. La batteria al litio e gli altri componenti interni non sono sostituibili dall'utente. I danni alla batteria possono provocare incendi, scosse o ustioni chimiche.
- Non far cadere, colpire o applicare una pressione eccessiva all'orologio e non collocare oggetti pesanti su di esso.



- Non utilizzare oggetti acuminati o applicare forza eccessiva allo schermo. Forti sollecitazioni possono danneggiare i circuiti interni.
- Non utilizzare l'orologio se il display o l'alloggiamento è incrinato.
- Tenere l'orologio lontano da fiamme. Il fuoco o il calore estremo può far esplodere la batteria.

**Irritazione o sensibilità cutanea.** Alcune persone hanno reazioni cutanee a gioielli, orologi e altri oggetti indossabili. Alcune reazioni possono essere causate da allergie o sensibilità ai materiali utilizzati nell'orologio o nel cinturino, come il silicone, il nickel o gli adesivi. Se si è soggetti ad allergie cutanee o sensibilità, usare particolare attenzione quando si indossa l'orologio. Iniziare a indossarlo per brevi periodi.

Se si indossa l'orologio troppo a lungo o non si pulisce l'orologio o la cute adiacente si può causare l'irritazione della pelle. Per ridurre il rischio di irritazione cutanea, seguire i suggerimenti su come pulire e indossare l'orologio riportati nella sezione successiva.

Smettere di utilizzare l'orologio se si riscontra un arrossamento della pelle, vesciche, una sensazione di bruciore, prurito, gonfiore o altre affezioni cutanee. Il problema potrebbe essere risolto cessando di utilizzare l'orologio per un certo periodo, pulendo l'orologio e la pelle o cambiando il modo in cui lo si indossa. Consultare il medico se i sintomi persistono.

**Surriscaldamento.** L'orologio può sembrare caldo se lo si utilizza in un ambiente caldo o quando si fa esercizio fisico. L'orologio di per sé non dovrebbe tuttavia generare calore da provocare fastidi o danni alla pelle. Se l'orologio si surriscalda o si formano vesciche o bruciature, cessare immediatamente di indossarlo e contattare il Supporto Clienti.

**Ricarica.** Caricare l'orologio in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce solare diretta per evitare il surriscaldamento. Tenere il caricabatterie e l'orologio lontano da cuscini, coperte, carta e altri materiali che potrebbero impedire la dissipazione del calore o che potrebbero costituire un rischio di incendio in caso di surriscaldamento del caricabatterie.

Quando l'orologio è completamente caricato, rimuoverlo dal caricabatterie.

Non indossare l'orologio mentre è in carica perché si potrebbero generare scosse elettriche.

Per caricare la batteria l'orologio utilizza un caricabatterie USB. Seguire questi principi generali di sicurezza con tutti i caricabatteria USB e le fonti di alimentazione:

- Tenere la fonte di alimentazione, il cavo USB, la base di ricarica e l'orologio lontani da sostanze liquide.
- Pulire e asciugare i contatti e l'area circostante prima di collegare il cavo alla base di ricarica, porta USB o fonte di alimentazione. I liquidi e gli altri corpi estranei presenti nelle porte di collegamento o contatti possono causare corto circuiti e surriscaldamento.
- Scollegare il cavo USB e la base di ricarica quando non li si utilizza per lunghi periodi di tempo.

- Tenere il cavo, la base di ricarica e la fonte di alimentazione lontani da fonti di calore, come candele, caminetti, radiatori, stufe e altri apparecchi che irradiano calore. Non lasciarli sotto la luce diretta del sole.
- Assicurarsi che la base di ricarica, il cavo USB e la fonte di alimentazione non siano danneggiati o rotti. Se presentano rotture o altri danni visibili, non utilizzarli.

**Distrazione.** L'orologio può visualizzare notifiche, testi, e-mail e altri dati.

Guardandoli ci si può distrarre da operazioni più importanti, come la guida e prestare attenzione all'ambiente circostante, e causare un incidente. Non controllare i messaggi e le notifiche quando si guida o si compiono altre azioni che richiedono la massima attenzione. È responsabilità dell'utente conoscere e rispettare tutte le regole stradali e le altre norme per azionare in modo sicuro qualsiasi veicolo.

**Mappe e indicazioni.** L'orologio è dotato di un ricevitore GPS ed è in grado di visualizzare mappe, la propria posizione e altre informazioni di navigazione. La posizione e altre informazioni di navigazione potrebbero essere imprecise, incomplete o talvolta non disponibili.

**Esercizio fisico e condizioni mediche.**

L'orologio è un ottimo compagno per le attività fisiche. Consultare tuttavia il proprio medico per assicurarsi di poter fare attività fisica in tutta sicurezza. Inoltre consultare il medico se si hanno condizioni mediche che potrebbero risentire dell'utilizzo di un orologio, come ad esempio affezioni cutanee, problemi di circolazione, convulsioni, svenimenti, affaticamento della vista o mal di testa.

**Tenere lontano dai bambini piccoli.**

L'orologio non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte dei bambini di età inferiore ai 13 anni. Si compone di parti di piccole dimensioni che possono porre il rischio di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.

**Danni all'udito.** I suoni forti possono danneggiare l'udito. Durante l'ascolto del dispositivo con le cuffie, impostare il volume a un livello ragionevole per evitare danni all'udito.

**Attività pericolose.** L'orologio non è progettato o destinato ad essere utilizzato nelle situazioni in cui un guasto del dispositivo potrebbe provocare morte, lesioni o danni materiali. Non utilizzare l'orologio in tali situazioni.

# Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Pulizia e irritazione cutanea. Seguire questi suggerimenti su come pulire e indossare l'orologio per ridurre il rischio di irritazione della pelle:

- Rimuovere e pulire regolarmente l'orologio.
- Non stringere eccessivamente l'orologio al polso. Indossarlo in modo abbastanza allentato per permettere all'aria di circolare tra l'orologio e la pelle.
- Levare l'orologio periodicamente, come ad esempio mentre si fa il bagno, e pulire la superficie della pelle.

**Pulizia dell'orologio.** Pulire l'orologio regolarmente per proteggere il suo aspetto e farlo durare. Seguire queste pratiche di pulizia per evitare di danneggiare l'orologio:

- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire l'orologio. Non esporre l'orologio a queste sostanze: sapone, detersivo, acidi o cibi acidi, acqua saponata, profumo, repellente per insetti, lozioni, creme solari, olio, solvente per adesivi, tinture per capelli o solventi.
- Non mettere l'orologio in lavastoviglie, lavatrice o asciugatrice.

**Conservazione.** La conservazione impropria può danneggiare l'orologio. Per una conservazione ottimale, seguire queste istruzioni:

- Non usare o lasciare l'orologio in aree polverose e sporche perché i suoi componenti possono danneggiarsi.
- Non lasciare l'orologio in aree calde o sotto la luce diretta del sole. Le temperature elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.



- Non lasciare l'orologio in ambienti freddi perché, quando l'orologio viene utilizzato e raggiunge la sua temperatura normale, può formarsi della condensa all'interno dell'orologio che danneggia i circuiti elettronici.

**Resistenza all'acqua.** L'orologio ha un livello di resistenza all'acqua di 5 ATM e non deve essere immerso ad una profondità maggiore di 50 metri. Non è adatto per l'uso sott'acqua, nelle immersioni subacquee e negli sport acquatici ad alta velocità.

Non è un dispositivo medico. L'orologio e l'app mobile NON sono progettati o destinati ad essere utilizzati come un dispositivo medico e non sono destinati ad essere utilizzati nella cura, lenimento, trattamento o prevenzione di qualsiasi malattia.

**Riparazione.** Non aprire l'orologio o tentare di riparare o sostituire le parti interne. Non ha parti interne riparabili dall'utente. L'apertura dell'orologio può danneggiarlo e distruggere la sua resistenza all'acqua.

**Smaltimento.** Questo orologio contiene componenti elettronici e sostanze che possono danneggiare l'ambiente o causare lesioni se lo si smaltisce in modo improprio.

Android Wear is a trademark of Google Inc.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

\* Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

New Balance Athletics, Inc.  
100 Guest St.  
Boston, MA 02135

Designed in USA, Made in Malaysia