




# NB RunIQ Smartwatch

Getting Started Guide



# Setup-Anleitung


## 1. Einschalten



Zum Einschalten drücken und halten Sie die mittlere Taste.

Entfernen Sie den Display-Schutz.

## 2. Aufladen



Stecken Sie das RunIQ\* Ladegerät an einem 5 V, 1 A USB-Ladeanschluss ein und setzen Sie den RunIQ so in das Ladegerät, dass die Kontakte korrekt ausgerichtet sind.

### 3. Koppeln Sie die Apps und richten Sie sie ein

Installieren Sie die Android Wear\* App auf Ihrem Telefon und verwenden Sie sie, um RunIQ zu koppeln und einzurichten.



Installieren Sie die MyNB\* App und verwenden Sie sie, um RunIQ mit Strava\* zu verbinden.



Installieren Sie die Strava App, um Ihre Läufe zu überprüfen und sie mit der Strava-Community zu teilen.



## 4. Fangen Sie an, zu laufen!



Drücken Sie die Taste oben, um Ihren Lauf zu starten und anzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

**[www.newbalance.com/runiq](http://www.newbalance.com/runiq)**

## Customer Support Online

Country	Phone Number
USA	800 595 9138
Canada	888 832 7084
UK	0800 802 1057
Germany	0800 7243143
France	0805 109946
Italy	800 596342
Spain	900 839029
Austria	0800 802548
Netherlands	0800 0232242
Belgium	0800 26061
Ireland	1800 817351

Country	Phone Number
Japan	0120 85 7120
Korea	82002 338 9085
Australia	0800 802548
New Zealand	64 9 307 2015
APAC	852 3170 9343

# Sicherheitsinformationen

## WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN - VOR DER VERWENDUNG LESEN UND VERSTEHEN

**ACHTUNG:** Wenn Sie diese Sicherheitsinformationen nicht lesen, kann dies zu Brand, Stromschlag, anderen Körperverletzungen oder Schäden an der Uhr oder anderen Objekten führen.

**Elektrische Sicherheit.** Die Uhr verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku und elektrische Stromkreise, die bei falscher Handhabung zu Stromschlag oder Verletzungen führen können.

- Versuchen Sie nicht, die Uhr zu öffnen oder zu durchstechen. Der Lithium-Ionen-Akku und andere interne Komponenten können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Ein beschädigter Akku kann zu Brand, Stromschlag oder Hautverätzungen führen.



- Lassen Sie die Uhr nicht fallen, üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Uhr aus, und legen Sie keine schweren Objekte auf die Uhr.
- Wenden Sie keine spitzen Objekte oder übermäßige Kraft auf das Display an. Eine grobe Handhabung kann zu einer Beschädigung der internen Schaltkreise führen.
- Setzen Sie die Verwendung aus, wenn das Display oder Gehäuse der Uhr aufgesprungen ist.
- Von offenen Flammen fernhalten. Der Akku kann aufgrund von Feuer oder extremer Hitze explodieren.

Hautreizung oder -empfindlichkeit. Gewisse Personen reagieren empfindlich bei Hautkontakt mit Schmuck, Uhren oder anderen tragbaren Produkten. Gewisse Hautreizungen können durch Allergien oder Empfindlichkeiten auf in der Uhr oder dem Armband verwendeten Materialien, wie Silikon, Nickel oder Klebstoffe, hervorgerufen werden. Falls Sie an Hautallergien oder -empfindlichkeiten leiden, lassen Sie beim Tragen der Uhr bitte

besondere Sorgfalt walten. Tragen Sie die Uhr anfänglich nur für kurze Zeit.

Hautreizungen können auch auftreten, wenn die Uhr zu lange getragen wird oder die Uhr bzw. die Haut, auf der die Uhr aufliegt, nicht gereinigt werden. Befolgen Sie die Tipps zum Reinigen und Tragen der Uhr im nächsten Abschnitt, um das Risiko von Hautreizungen zu reduzieren.

Tragen Sie die Uhr nicht, wenn Hautrötungen, Blasen, Hautbrennen, Juckreiz, Schwellungen oder andere Hauterkrankungen auftreten. Setzen Sie das Tragen der Uhr eine Zeit lang aus, reinigen Sie die Uhr und die Haut, oder stellen Sie die Passform der Uhr anders ein, um das Problem zu beheben. Suchen Sie bei fortdauernden Symptomen einen Arzt auf.

**Überhitzung.** Ihre Uhr kann sich warm anfühlen, wenn Sie sie in einer heißen Umgebung oder während Sie Sport treiben tragen. Die Uhr selbst sollte jedoch keine Hitze erzeugen, die zu Beschwerden oder Hautschäden führt. Falls sich die Uhr überhitzt oder es zu Blasen oder Verbrennungen der Haut kommt, setzen Sie

die Verwendung der Uhr sofort aus und wenden Sie sich an den Kundensupport.

**Aufladen.** Laden Sie die Uhr an einem trockenen, kühlen Ort, vor direktem Sonnenlicht geschützt auf, um Überhitzung zu vermeiden. Halten Sie das Ladegerät von Kissen, Decken, Papier und anderen Materialien fern, die eine Wärmeableitung verhindern und eine Brandgefahr darstellen könnten, falls sich das Ladegerät überhitzen sollte.

Nehmen Sie die Uhr aus dem Ladegerät, sobald sie voll aufgeladen ist.

Tragen Sie die Uhr nicht, während sie aufgeladen wird. Dies könnte zu einem Stromschlag führen.

Ihre Uhr verwendet ein USB-Ladegerät zum Aufladen des Akkus. Befolgen Sie die nachstehenden allgemeinen Sicherheitsprinzipien beim Einsatz eines beliebigen USB-Ladegeräts und einer Netzstromquelle:

- Halten Sie die Stromquelle, das USB-Kabel, die Ladestation und die Uhr von Flüssigkeiten fern.

- Reinigen Sie die Kontakte und den umliegenden Bereich und trocknen Sie sie gründlich, bevor Sie das Kabel an der Ladestation, dem USB-Port oder der Netzstromquelle anschließen. Flüssigkeiten oder andere Fremdkörper in Steckergehäusen oder Kontakten können zu einem Kurzschluss oder Überhitzung führen.
- Trennen Sie das USB-Kabel und die Ladestation ab, wenn Sie sie während längerer Zeit nicht benötigen.
- Halten Sie das Kabel, die Ladestation und Ihre Netzstromquelle von Hitzequellen wie Kerzen, Kaminen, Heizkörpern, Öfen und anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen. Lassen Sie sie nicht in direktem Sonnenlicht liegen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Ladegerät, USB-Kabel und Ihre Netzstromquelle nicht beschädigt sind. Falls Risse oder sichtbare Schäden vorhanden sind, verwenden Sie das Teil nicht.

**Ablenkung.** Auf der Uhr können Benachrichtigungen, SMS, E-Mails und andere Daten angezeigt werden. Wenn Sie

sich solche Benachrichtigungen ansehen, können Sie von wichtigeren Dingen abgelenkt werden, wie Autofahren und dem Achten auf Ihre Umgebung, und es kann zu Unfällen kommen. Sehen Sie sich Ihre Benachrichtigungen oder Nachrichten nicht an, während Sie Autofahren oder andere Dinge erledigen, die Ihrer vollen Aufmerksamkeit bedürfen. Sie sind dafür verantwortlich, alle Verkehrs- und anderen Sicherheitsregeln zum sicheren Betrieb eines Fahrzeugs zu kennen und zu befolgen.

**Karten und Wegbeschreibungen.** Die Uhr verfügt über einen GPS-Empfänger und kann Karten, Ihren Standort und andere Navigationsdaten anzeigen. Ihr Standort und andere Navigationsdaten können zeitweilen fehlerhaft, unvollständig oder nicht verfügbar sein.

**Sport und medizinische Gegebenheiten.** Die Uhr ist ein hervorragender Trainingsbegleiter. Fragen Sie jedoch bei Ihrem Arzt nach, um sicherzustellen, dass Sie problemlos Sport treiben können. Sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie an medizinischen Beschwerden leiden, auf die sich die Verwendung der Uhr auswirken könnte, wie Hauterkrankungen, Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Krämpfe, Ohnmachtsanfälle, Augenschmerzen oder Kopfschmerzen..

**Unzugänglich für kleine Kinder aufbewahren.** Diese Uhr ist kein Spielzeug und ist nicht zum Einsatz durch Kinder unter 13 Jahren vorgesehen. Die kleinen Teile können ein Erstickungsrisiko darstellen. Halten Sie die Uhr außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.

**Gehörschädigung.** Laute Geräusche können Ihr Gehör beschädigen. Wenn Sie sich Inhalte auf Ihrem Gerät über Kopfhörer anhören, stellen Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau ein, um Hörschäden zu vermeiden.

**Gefährliche Aktivitäten.** Die Uhr wurde nicht kreiert oder vorgesehen, um in Situationen eingesetzt zu werden, in denen das Fehlvorsagen des Geräts zu Todesfall, Körperverletzung oder Sachschäden führen könnte. Verwenden Sie die Uhr nicht in solchen Situationen.

# Einsatz- und Wartungsanleitungen

**Reinigung und Hautreizungen.** Befolgen Sie die nachstehenden Tipps zum Reinigen und Tragen der Uhr, um das Risiko von Hautreizungen zu reduzieren:

- Nehmen Sie die Uhr regelmäßig ab, um sie zu reinigen.
- Legen Sie die Uhr nicht zu fest am Handgelenk an. Tragen Sie sie lose genug, damit genügend Luft zwischen der Uhr und Ihrer Haut durchfließen kann.
- Nehmen Sie die Uhr regelmäßig ab, z. B. beim Baden, und reinigen Sie die Haut.

**Reinigen der Uhr.** Reinigen Sie Ihre Uhr regelmäßig, um das Erscheinungsbild zu schützen und eine lang andauernde Verwendung zu garantieren. Befolgen Sie die nachstehenden Reinigungsvorgänge, um sicherzustellen, dass die Uhr nicht beschädigt wird:

- Verwenden Sie zur Reinigung der Uhr keine aggressiven Chemikalien oder starke Reinigungsmittel. Setzen Sie die Uhr nicht den folgenden Substanzen aus: Seife, Waschmittel, Säuren oder saure Speisen, Seifenwasser, Parfüm, Insektenschutzmittel, Creme, Sonnenschutzmittel, Klebstoffentferner, Haarfärbemittel oder Lösungsmittel.
- Legen Sie die Uhr nicht in eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner.

**Aufbewahrung.** Eine falsche Aufbewahrung kann Ihre Uhr beschädigen. Befolgen Sie die nachfolgenden Aufbewahrungsanleitungen, um die besten Ergebnisse zu erzielen:

- Verwenden Sie die Uhr nicht in staubigen, dreckigen Bereichen, da die Komponenten dadurch beschädigt werden können.



- Bewahren Sie die Uhr nicht in einem warmen Bereich auf und lassen Sie sie nicht in direktem Sonnenlicht liegen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, Batterien und Akkus beschädigen, und gewisse Kunststoffe sogar schmelzen oder verzerren.
- Bewahren Sie die Uhr nicht in kalten Bereichen auf. Im Innern der Uhr kann sich Kondenswasser bilden, das die elektronischen Schaltungen beschädigen kann, sobald die Uhr getragen wird und ihre Normaltemperatur erreicht hat.

**Wasserbeständigkeit.** Die Uhr verfügt über eine Wasserbeständigkeit von 5 ATM, und darf nicht tiefer als 50 Meter ins Wasser getaucht werden. Sie eignet sich nicht zum Eintauchen in Wasser wie bei Gerätetauchen und für Wassersportaktivitäten, bei denen mit hoher Geschwindigkeit gespielt wird.

**Nicht ein medizinisches Gerät.** Die Uhr und die Mobilgeräte-App wurden NICHT als medizinisches Gerät kreiert, und die Uhr ist nicht zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten vorgesehen.

**Reparieren.** Öffnen Sie die Uhr unter keinen Umständen und versuchen Sie nicht, die internen Teile zu reparieren oder zu ersetzen. Die Uhr hat keine internen Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Durch Öffnen der Uhr kann diese beschädigt und die Wasserbeständigkeit zerstört werden.

**Entsorgung.** Diese Uhr umfasst Elektronikteile, die schädlich für die Umwelt sind und zu Verletzungen führen können, falls Sie die Uhr nicht korrekt entsorgen..

Android Wear is a trademark of Google Inc.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

\* Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

New Balance Athletics, Inc.  
100 Guest St.  
Boston, MA 02135

Designed in USA, Made in Malaysia